XY IMAGER *i*
Ergänzung zur Bedienungsanleitung
Version 1.6
www.xyimager.com

Wichtig!

Die Anleitung der XY IMAGER „i“ Geräte ist eine Ergänzung zur allgemeinen Bedienungsanleitung der XY IMAGER Geräte. Beachten Sie bitte sämtliche Sicherheitshinweise der allgemeinen Anleitung und gehen Sie bei der Inbetriebnahme entsprechend vor.

Unterschied zwischen XY IMAGER Standard Geräten und den XY IMAGER „i“ Geräten

Die XY IMAGER „**i**“ Geräte XY SPIN TOP 50 **i** und XY SPIN 300 **i** unterscheiden sich von der Leistung und Anwendung nicht von den Standardgeräten XY IMAGER SPIN TOP 50 und XY IMAGER SPIN 300.
Die XY „**i**“ Geräte wurden zusätzlich mit einer eigenen Intelligenz ausgestattet und können für 360° Aufnahmen unabhängig von der zentralen Steuereinheit XY CONTROL betrieben werden. Dazu benötigen Sie nur das XY DISPLAY only oder den XY IMAGER USB Adapter.

Inbetriebnahme Dreheinheit XY SPIN TOP 50 i und XY SPIN 300 i

Die Dreheinheit XY SPIN TOP 50 **i** sowie XY SPIN 300 **i** sind entsprechend der allgemeinen Bedienungsanleitung aufzubauen und zu montieren. Sie können die Dreheinheit XY SPIN TOP 50 **i** genauso als Hängemodul oder als Standmodul verwenden. Eine Synchronisation mit XY SPIN 300 und dem 3D Roboterarm XY BOOM ist möglich, aber nur in Verbindung mit der zentralen Steuereinheit XY CONTROL.

Arbeiten mit XY „i“ Geräten im eigenständigen Betrieb

Anschlüsse

Anschluss Display
Am Anschluss „Display“ kann wahlweise das XY DISPLAY only direkt angeschlossen werden oder der XY USB Adapter.

Anschluss Camera
Hier schließen Sie die Kamerasteuerung an. Entsprechende Systemkabel erhalten Sie bei Ihrem XY IMAGER Händler. Die Steckerbelegung entnehmen Sie aus der allgemeinen Anleitung.

Anschluss Laser
Hier können Sie einen Kreuzlaser anschließen.

Anschluss Power Plug / Hauptschalter
Netzanschluss für 220V Wechselstrom. Eine 5A-F Sicherung befindet sich unter dem Hauptschalter.

Anschlüsse XY CONTROL
Für einen Synchronbetrieb mit XY BOOM oder anderen XY SPIN Geräten ist die zentrale Steuereinheit XY CONTROL erforderlich. Diese wird hier angeschlossen. In diesem Fall sind alle anderen Anschlüsse außer Funktion. Die eigene Stromversorgung wird ebenfalls nicht benötigt.

Arbeiten mit Steuerung über das XY DISPLAY only

Schließen Sie das Display und die Kamera am vorgesehenen Ausgang an. Nach dem Einschalten erscheint der Startbildschirm mit der aktuellen Firmware Nummer.

Displays von anderen Geräten können verwendet werden. Voraussetzung ist, dass das Display eine Firmware V1.5 oder höher hat.

Es stehen alle Funktionen für 360° Aufnahmen zur Verfügung. Die Taste **„automatic disc+boom“** ist bei Solobetrieb außer Funktion.

Die Einstellungen für 360° Aufnahmen entnehmen Sie bitte aus der allgemeinen Bedienungsanleitung.

Arbeiten mit Steuerung über USB Adapter

Schließen Sie an Stelle des Displays den XY USB Adapter an. Installieren Sie den Treiber für den USB Adapter auf Ihrem PC. Einen Link zum Download finden Sie auf der XY IMAGER Website.

Bitte beachten Sie!
Die Steuerung mit Software von Fremdherstellern wie Gardengnome Software ist möglich. Die Geräte sind von der Funktion darauf abgestimmt. Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass XY IMAGER für Fehlfunktionen keine Haftung oder Garantien übernimmt.

Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Fremdsoftware oder steuern die Anlage via XY DISPLAY only oder XY CONTROL.

Arbeiten im Synchronbetrieb mit XY CONTROL

Wenn Sie die Dreheinheit in Verbindung mit XY BOOM für 3D Aufnahmen einsetzen möchten oder einen Synchronbetrieb mit einer anderen XY SPIN Dreheinheit herstellen wollen, benötigen Sie die zentrale Steuereinheit XY CONTROL.

Schließen Sie die Steuereinheit XY CONTROL an die vorgesehenen Anschlüsse an. Die Stromversorgung und Kamerasteuerung übernimmt die XY CONTROL. Eine direkte Stromversorgung am Gerät ist dann nicht erforderlich.

Alle Funktionen und Hinweise für den Betrieb der Dreheinheiten finden Sie in der allgemeinen Anleitung für XY IMAGER Geräte.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.